

第 3 章

TCP/IP ピアツーピア印刷

Windows 95/98/Me からの印刷

概要.....	3-1
TCP/IP での印刷	3-1
ブラザー ピアツーピア印刷(LPR) ポートドライバのインストール	3-2
プリンタへの関連付け	3-3
ブラザーLPR ポートの追加	3-4
その他の情報ソース.....	3-4

第 3 章

TCP/IP ピアツーピア 印刷

Windows 95/98/Me からの印刷

概要

Microsoft Windows 95/98/Me オペレーティング システムは TCP/IP 上の LPR プロトコルを使用して、ネットワーク対応ブラザープリンタに直接印刷することができます。この場合は、Microsoft Windows 95/98/Me へのブラザーピアツーピア印刷 (LPR) ソフトウェアのインストールが必要です。

すぐ使用する場合

1. ブラザー プリント サーバーのデフォルトの IP アドレスは 192.0.0.192 です。このアドレスを変更するには、プリンタのフロント パネル (使用できる場合) または BRAdmin Professional を使用するか、DHCP サーバーを使用してプリンタにアドレスを割り当てます。
2. ご使用のコンピュータでの IP アドレスの設定方法は、[第 12 章](#)を参照ください。
3. ブラザー プリント サーバーのデフォルト パスワードは access です。

TCP/IP での印刷

ピアツーピア印刷を使用するには、印刷する Windows コンピュータ側に TCP/IP プロトコルのインストールと、プリンタ側の IP アドレスの設定が必要です。ご使用の Windows への TCP/IP プロトコルのインストール方法は、Windows のマニュアルをご参照ください。

プリンタの IP アドレスの設定が済んでいない場合は設定してください。IP アドレスの設定については、この取扱説明書の[第 12 章](#)を参照して下さい。

ブラザー ピアツーピア印刷(LPR) ポートドライバのインストール

1. CD-ROM のインストール メニュー プログラムを実行します。
2. プリンタのモデル名と、ソフトウェア インストール メニューを選択します。必要なメニューを選択すると、ブラザーネットワーク印刷ソフトウェア インストール プログラムが開きます。
3. 最初の案内画面で [次へ] をクリックします。
4. [ブラザー ピアツーピア 印刷(LPR)] を選択します。
5. ファイルをインストールするディレクトリを選択します。指定したディレクトリがディスク上に存在しない場合は、新たに作成されます。
6. 使用するポート名を入力し、[OK] をクリックします。デフォルトのポート名は BLP1 です。別のポート名を使用する場合は、必ず BLPx で (x は任意の名称) にしてください。
7. [IP アドレス] に、印刷したいプリンタの IP アドレスを入力します。hosts ファイルを編集している場合やドメイン ネーム サービスを使用している場合は、プリンタの名前を[ノード名]で入力することも可能です。このプリントサーバーは、DNS 名と NetBIOS 名をサポートしているため、プリントサーバーの NetBIOS 名を入力することもできます。NetBIOS 名は、印刷設定シートに表示されます。デフォルトの NetBIOS 名は BRN_xxxxxx で、xxxxxx は Ethernet アドレスの最後の 6 桁です。



Window 95/98/Me の hosts ファイルは、Windows ディレクトリに保存されています。Windows の hosts ファイルのデフォルト名は hosts.sam です。このファイルを使用する場合は、ファイル名から拡張子を削除してください。この拡張子 “.sam ” はサンプルであることを示すものです。

8. [OK] をクリックし、コンピュータを再起動します。

プリンタへの関連付け

Windows のプリンタ設定手順を使用して、Windows システム上にプリンタを作成する必要があります。

1. [スタート] をクリックし、[設定] をポイントして [プリンタ] を選択します。
2. [プリンタの追加] をダブルクリックし、プリンタのインストールを開始します。
3. [プリンタの追加ウィザード] 起動後、[次へ] をクリックします。
4. [ローカル プリンタ] をオンにし、[次へ] をクリックします。
5. インストールするプリンタドライバを選択し、[次へ] をクリックします。
6. 既使用のドライバを選択した場合は、既存のドライバを使用（推奨）するか、新しいドライバと変更するかを選択できます。どちらかを選択し、[次へ] をクリックします。
7. 「ブラザー ピアツーピア印刷 (LPR) のインストール」セクションの手順 6 作成した ポート（例 BLP1）を選択し、[次へ] をクリックします。
8. プリンタ名を入力し、[次へ] をクリックします。たとえば、「ブラザー ネットワーク プリンタ」などの名前をつけることができます。
9. テスト ページの印刷を行うかどうかを指定する画面で [はい] を選択し、[完了] をクリックします。

これで、ブラザー ピアツーピア印刷（LPR）のインストールは完了です。

ブラザーLPRポートの追加

ブラザーLPR ポートの追加するにはインストール プログラムの再実行は不要です。[スタート] をクリックし、[設定] をポイントして [プリンタ] をクリックします。設定するプリンタのアイコンをダブルクリックし、[プリンタ] メニューの [プロパティ] をクリックします。[詳細] タブをクリックし、[ポートの追加] をクリックします。[ポートの追加] ダイアログ ボックスの [その他] をオンにし、[Brother LPR Port] を選択します。[OK] をクリックし、ポート名を入力します。デフォルトのポート名は BLP1 です。既に使用されている場合は、BLP2 など他の名称を使用してください。ポート名を入力したら、[OK] をクリックします。[ポートの設定] ダイアログ ボックスが開きます。

プリンタの IP アドレスを入力し、[OK] をクリックします。ここで作成したポートは、プリンタ ドライバの「印刷先のポート」で表示されます。

その他の情報ソース

ネットワークでの印刷の詳細は、<http://solutions.brother.co.jp>をご参照ください。プリンタの IP アドレスの設定方法は、この取扱説明書の第 12 章をご参照ください。